

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-9650 N

**Der Tonerwechsel an einem Brother MFC-9650 N Drucker macht in der Regel auch einen manuellen Trommel Reset am Gerät notwendig. Dieser ist in der folgenden Resetanleitung Schritt für Schritt beschrieben.**

- **Dort wo sie die Trommeleinheit am Drucker einsetzen, befindet sich eine Gehäuseklappe. Öffnen Sie diese, während das Gerät eingeschaltet ist.**
- **Lassen Sie die Klappe offen und betätigen Sie anschließend an Ihrem Drucker die Taste "Storno".**
- **Sofort danach drücken Sie bitte die Taste "1", um den Vorgang zu bestätigen.**
- **Nach kurzer Zeit wird Ihnen im Display die Meldung erfolgreich angezeigt. Dann können Sie die Klappe wieder schließen.**

**Ihr Drucker ist nun wieder nutzbar wie gewohnt. Der Trommelzähler ist jetzt zurückgesetzt.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**