

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-9840 CDW

**Mit unserer Schritt für Schritt Resetanleitung für Brother MFC-9840 CDW Geräte führen Sie im Nu einen manuellen Trommel Reset durch.**

- **Schalten Sie Ihr Gerät bitte ein.**
- **Betätigen Sie danach die Menu-Taste.**
- **Suchen Sie mit den Pfeiltasten, bis im Display "Maschinen Info" gezeigt wird. Bestätigen Sie umgehend mit OK.**
- **Nutzen Sie die Pfeiltasten, um den Punkt "Zurücksetzungs Info" zu finden. Bitte schnell durch OK bestätigen.**
- **Navigieren Sie mit den Pfeiltasten auf dem Display zu "Trommel" und bestätigen Sie sofort durch Drücken von OK.**
- **Drücken Sie die Taste "1" für die Zählerrücksetzung.**
- **Schließen Sie den Vorgang durch zügiges Betätigen der "Stop"-Taste ab.**

**Nun steht Ihr Gerät zur Nutzung wie gewohnt bereit.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**