

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother PPF-2750 ML

Da Ihr Brother PPF-2750 ML die Trommel DR-200 nutzt, ist kein manueller Trommel Reset notwendig. Den Reset führt die neue Trommel nach dem Einbau selbst aus, indem eine darin eingelegte Folie ausgeworfen wird. Eine Resetanleitung brauchen Sie dafür nicht.

- **Stellen Sie sicher, dass die Folie eingelegt und intakt ist. Fehlt sie oder ist sie beschädigt, kontaktieren Sie unsere Hotline.**
- **Entnehmen Sie die Folie nicht selbst aus der Trommel!**
- **Setzen Sie die Folie wieder ein, falls Sie daraus entfernt worden sein sollte.**

Ein blasser Druck oder leere gedruckte Seiten nach dem Wechsel der Trommel rühren daher, dass Sie in der neuen Trommel einen gebrauchten Toner weiter verwenden. Tritt diese Problem auf, setzen Sie einen neuen Toner ein und drucken Sie so lange, bis die normale Druckqualität wieder erreicht ist. Das ist in der Regel nach 20 bis 30 Drucken der Fall.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de