

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother PPF-2800

Durch das Einsetzen Ihrer neuen Trommel DR-8000 in Ihren Brother PPF-2800 wird der Trommelzähler automatisch zurückgesetzt. Dies geschieht durch den Auswurf einer in der Trommel eingelegten Folie. Resetanleitung und manueller Trommel Reset sind somit überflüssig.

- **Wenn die Folie in der Trommel fehlt, kontaktieren Sie unseren Support oder die Hotline.**
- **Entfernen Sie keinesfalls die Folie aus der Trommel.**
- **Setzen Sie die Folie wieder sorgfältig ein, sollte sie versehentlich entfernt worden sein.**

Wenn Ihr Gerät nach dem Wechsel der Trommel nur noch blasse oder sogar leere Seiten druckt, kommt das durch die Verwendung eines gebrauchten Toners in der neuen Trommel. Wechseln Sie eine neue Tonerkartusche ein und drucken Sie dann 20 bis 30 Seiten. Das Druckbild sollte dann wieder normal sein.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de