

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER TN-135

Brother TN-135 Toner Reset für Brother DCP Geräte

Um Ihr Brother DCP Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen (Toner Reset) , gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Öffnen Sie die obere Abdeckung Ihres Brother DCP Geräts
- Drücken Sie die Taste STORNO einmal 1x
- RESET PARTS LIFE Menü erscheint auf dem Display
- Wählen Sie den entsprechenden Toner mit den Pfeiltasten ▲ ▼-Tasten auswählen (S-Standard / J-Jumbo)
- Drücken Sie die Taste OK einmal (1x) zur Bestätigung der Auswahl
- Drücken Sie sofort die Taste 1 einmal (1x)
- Schließen Sie die obere Abdeckung an Ihrem Gerät

Damit haben Sie das DCP Gerät mit einem Brother TN-135 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

Brother TN-135 Toner Reset für Brother HL Geräte

Für einen manuellen Toner Reset für Brother HL Geräte , befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- **Schalten Sie Ihr Brother HL Gerät ein**
- **Öffnen Sie die Frontklappe**
- **Drücken Sie die Taste REPRINT und die Taste CANCEL gleichzeitig**
- **"RESET PARTS LIFE" Menü erscheint auf dem Display**
- **Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼-Tasten entsprechenden Toner aus (S-Standard / J-Jumbo)**
- **Drücken Sie sofort die OK Taste zweimal (2x) zum auswählen und bestätigen**
- **Schließen Sie die Frontklappe von Ihrem Gerät**

Damit haben Sie das HL Gerät mit einem Brother TN-135 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

Brother TN-135 Toner Reset für Brother MFC Geräte

Für einen manuellen Toner Reset für Brother MFC Geräte, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- **Öffnen Sie die obere Abdeckung Ihres Brother MFC Geräts**
- **Drücken Sie die Taste STORNO einmal 1x**
- **RESET PARTS LIFE Menü erscheint auf dem Display**
- **Wählen Sie den entsprechenden Toner mit den Pfeiltasten ▲ ▼-Tasten auswählen (S-Standard / J-Jumbo)**
- **Drücken Sie die Taste OK einmal (1x) zur Bestätigung der Auswahl**
- **Drücken Sie sofort die Taste 1 einmal (1x)**
- **Schließen Sie die obere Abdeckung an Ihrem Gerät**

Damit haben Sie das MFC Gerät mit einem Brother TN-135 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de