

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER TN-2110

#### Brother TN-2110 Toner Reset für Brother DCP Geräte

Um Ihr Brother DCP Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen (Toner Reset) , gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Schalten Sie Ihr Gerät ein
- Öffnen Sie die Frontklappe Ihres Brother DCP Gerät
- Drücken Sie die STORNO-Taste einmal 1x
- Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN  
<----hier nichts auswählen, schnell weiter mit dem nächsten Punkt
- Drücken Sie schnell die START-Taste
- Verwenden Sie sofort die Pfeiltasten ▼ ▲ , bis "00" im Display erscheint
- Drücken Sie sofort OK
- Schließen Sie die Frontklappe

Damit haben Sie das DCP Gerät mit einem Brother TN-2110 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)

# TonerPartner.de

**Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist**

## **Brother TN-2110 Toner Reset für Brother HL Geräte**

**Für einen manuellen Toner Reset für Brother HL Geräte , befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:**

- **Schalten Sie Ihr Gerät am Netzschalter aus**
- **Öffnen Sie die Frontklappe des Brother HL Geräts**
- **Drücken Sie die GO-Taste am Gerät, halten diese gedrückt und schalten den Netzschalter ein**
- **Halten Sie die Taste GO solange gedrückt, bis die TONER/DRUM/ERROR LEDs leuchten**
- **Lassen sie die GO-Taste los**
- **Drücken Sie die GO-Taste schnell 2x (TONER/DRUM/ERROR LEDs leuchten)**
- **GO-Taste 6x drücken (für Standard Toner) oder 7x drücken (für Jumbo Toner).**
- **Schließen Sie die Frontklappe**

**Damit haben Sie das HL Gerät mit einem Brother TN-2110 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**

# TonerPartner.de

**Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist**

## **Brother TN-2110 Toner Reset für Brother MFC Geräte**

**Für einen manuellen Toner Reset für Brother MFC Geräte, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:**

- **Schalten Sie Ihr Brother MFC Gerät ein**
- **Öffnen Sie die Frontklappe**
- **Drücken Sie die Taste STORNO einmal 1x**
- **Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN <--- hier nichts auswählen, schnell weiter mit dem nächsten Punkt**
- **Drücken Sie die STERN-Taste "\*"**
- **Drücken Sie sofort die Taste 0 zweimal nacheinander**
- **Schließen Sie die Frontklappe**

**Damit haben Sie das MFC Gerät mit einem Brother TN-2110 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**