

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER TN-3060

Brother TN-3060 Toner Reset für Brother MFC Geräte

Für einen manuellen Toner Reset für Brother MFC Geräte , befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie Ihr Gerät ein
- Öffnen Sie die Frontklappe Ihres Brother MFC Geräts
- Drücken Sie die Taste STORNO einmal (1x)
- Drücken Sie sofort die Taste STERN "*" einmal (1x)
- Drücken Sie schnell die 0-Taste zweimal nacheinander (2x)
- Schließen Sie die Frontklappe

Damit haben Sie das MFC Gerät mit einem Brother TN-3060 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de