

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### DR-2100

**Der DR-2100 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) muss bei Geräten, die mit dieser Trommel arbeiten, manuell durchgeführt werden. Halten Sie sich dabei an unsere Resetanleitungen.**

**Wählen Sie dazu die passende Anleitung aus den unten stehenden aus.**

**DR-2100 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) bei Brother Fax- oder HL-Geräten**

- **Zunächst das Gerät einschalten und anschließend die Geräteklappe öffnen, hinter der sich die Trommel befindet.**
- **Bei geöffneter Klappe die Taste "Start" oder "Go" drücken und halten.**
- **Taste erst loslassen, wenn alle vier Lampen an Ihrem Gerät aufleuchten.**
- **Die Klappe am Gerät wieder verschließen.**

**Jetzt haben sie den DR-2100 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) abgeschlossen. Sie können das Gerät nun ohne Einschränkungen nutzen.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**

# TonerPartner.de

**Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist**

## **DR-2100 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) bei Brother Fax- oder DCP-Geräten**

- **Öffnen Sie, nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, die Geräteklappe, hinter welcher die Trommel sitzt.**
- **Drücken Sie am Gerät die "Storno" Taste.**
- **Sofort danach die "Pfeil nach oben" Taste drücken. Das Display sollte nun "ausgeführt" anzeigen.**
- **Ist dies der Fall, können Sie die Klappe wieder schließen.**

**Hiermit ist der DR-2100 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) ausgeführt. Das Drucken wie bisher ist nun wieder möglich.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**

# TonerPartner.de

**Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist**

## **DR-2100 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) bei Brother Fax- oder MFC-Geräten**

- **Schalten Sie Ihr Gerät zuerst ein und öffnen Sie dann die Geräteklappe. Hinter ihr befindet sich die Trommel.**
- **Betätigen Sie bei geöffneter Geräteklappe die "Storno" Taste am Gerät.**
- **Bestätigen Sie dies sofort durch Drücken der Taste "1". Im Display erscheint die Statusmeldung "ausgeführt".**
- **Sobald dies der Fall ist, schließen Sie die Klappe.**

**Sie haben damit den DR-2100 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) durchgeführt und können drucken wie gewohnt.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**