

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

DR-300

Bei den Brother-Geräten, welche diese Trommel verwenden ist ein manueller DR-300 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) nicht erforderlich. In der Trommel ist bei der Auslieferung eine passende Folie eingelegt, die nach dem Einsetzen der Trommel automatisch ausgeworfen wird. Dadurch wird der DR-300 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) vorgenommen. Eine Resetanleitung ist daher nicht notwendig.

Beachten Sie jedoch Folgendes:

- **Kontrollieren Sie, ob die Folie vorhanden und unversehrt ist. Sollte sie fehlen oder Schäden aufweisen, rufen Sie bitte unsere Hotline an.**
- **Entfernen Sie die Folie nicht selbst vor dem Einbau der Trommel.**
- **Sollten Sie die Folie aus Versehen herausgenommen haben, müssen Sie diese vorsichtig wieder in die Trommel einlegen.**

Wenn nach dem Drucken ein Qualitätsproblem in Form von blassen Ausdrucken oder leeren gedruckten Seiten auftritt, rührt dies daher, dass Sie einen gebrauchten Toner mit der neuen Trommel verwenden. Setzen Sie dann einen neuen Toner in die Trommel ein und drucken Sie circa 20 bis 30 Seiten. Das Druckbild sollte sich dann normalisiert haben.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de