

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

DR-3000

Ein DR-3000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen), muss von Ihnen manuell durchgeführt werden. Richten Sie sich bei der Durchführung bitte nach den Anweisungen in den folgenden Resetanleitungen. Wählen Sie diejenige aus, die sich auf das von Ihnen verwendete Gerät bezieht.

DR-3000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) bei Brother HL-Geräten

- **Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Geräteklappe. Sie ist dort, wo die Trommel eingesetzt wird.**
- **Betätigen Sie an Ihrem Drucker die Taste "Start" oder "Go" und halten Sie diese.**
- **Lassen Sie die Taste wieder los, sobald alle vier Lampen am Drucker aufleuchten.**
- **Schließen Sie die Geräteklappe.**

Der DR-3000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) ist nun ausgeführt. Das Drucken funktioniert jetzt wieder ohne Einschränkungen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

DR-3000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) bei Brother DCP-Geräten

- **Den Drucker einschalten und anschließend die Geräteklappe öffnen, hinter der sich die Trommel befindet.**
- **Betätigen Sie die Taste "Storno" am Gerät.**
- **Wenn das Display die Meldung "erfolgreich" anzeigt, können Sie die Klappe schließen.**

Der DR-3000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) ist nun beendet. Nutzen Sie Ihren Drucker wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

DR-3000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) bei Brother MFC-Geräten

- **Öffnen Sie bitte zuerst die Geräteklappe. Sie befindet sich dort, wo der Toner bzw. die Trommel eingesetzt werden.**
- **Drücken Sie an Ihrem Drucker die Taste "1". Im Display sollte nun die Meldung "erfolgreich" angezeigt werden.**
- **Sobald die Meldung gezeigt wird, können Sie die Klappe schließen.**

Sie haben den DR-3000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) durchgeführt. Drucken funktioniert nun wieder wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de