

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

DR-4000

An Ihrem Drucker müssen Sie einen DR-4000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) manuell vornehmen. Folgen Sie dabei bitte Schritt für Schritt den Anweisungen der nachfolgenden Resetanleitung.

DR-4000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) bei Brother HL-Geräten

- **Schalten Sie zunächst den Drucker ein und öffnen Sie danach die Geräteklappe, hinter welcher die Trommel sitzt.**
- **Betätigen Sie am Drucker die Taste "Go" oder "Start" und halten Sie diese dauerhaft gedrückt.**
- **Halten Sie die Taste so lange fest, bis im Display die Statusmeldung ">>> DRUM CLEAR" angezeigt wird. Lassen Sie die Taste dann wieder los.**
- **Schließen Sie die Geräteklappe.**

Sie haben den DR-4000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) jetzt ausgeführt. Ihr Drucker funktioniert jetzt wieder wie Sie es gewohnt sind.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de