

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

DR-6000

Bei Brother-Geräten, in denen diese Trommel verwendet wird, muss der DR-6000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) manuell von Ihnen selbst durchgeführt werden. Hierzu finden Sie nachfolgend die nötigen Resetanleitungen. Wählen Sie die Ihrem Drucker entsprechende Anleitung aus und folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt.

DR-6000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) bei Brother HL-Geräten

- **Schalten Sie das Gerät ein und öffnen Sie die Geräteklappe an der Stelle, wo sich die Trommel befindet.**
- **Drücken sie den Taster, der sich leicht vertieft unter den vier LEDs, etwa auf Höhe der Start" bzw. "Go" Taste, an Ihrem Drucker befindet. Halten Sie den Taster gedrückt.**
- **Warten Sie ab, bis alle vier LEDs leuchten. Lassen Sie dann den Taster wieder los.**
- **Schließen Sie die Geräteklappe.**

Der DR-6000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) ist damit beendet. Sie können mit Ihrem Drucker jetzt drucken wie bisher.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

DR-6000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) bei Brother Fax-Geräten

- **Öffnen Sie, nachdem Sie Ihr Fax eingeschaltet haben, die Geräteklappe, hinter der sich die Trommel befindet.**
- **Betätigen Sie nun die Taste "Clear" an Ihrem Faxgerät.**
- **Drücken Sie anschließend sofort die Taste "1" auf der Gerätetastatur.**
- **Sobald das Display "erfolgreich" anzeigt, können Sie die Klappe wieder schließen.**

Sie haben den DR-6000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) durchgeführt. Nutzen Sie Ihr Faxgerät nun wieder wie bisher.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

DR-6000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) bei Brother MFC-Geräten

- **Schalten Sie zunächst das Multifunktionsgerät ein und öffnen Sie dann die Geräteklappe, hinter welcher sich die Trommel befindet.**
- **Betätigen Sie im Anschluss bei geöffneter Klappe die "Storno" Taste.**
- **Sofort danach betätigen Sie bitte die Taste "1" an Ihrem Drucker.**
- **Wenn das display "erfolgreich" anzeigt, kann die Klappe wieder verschlossen werden.**

Sie können nun Ihren Drucker nutzen wie gewohnt, denn der DR-6000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) wurde erfolgreich durchgeführt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de