

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

DR-7000

Nach einem Trommelwechsel muss bei Brother-Geräten mit dieser Trommel der DR-7000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) manuell durchgeführt werden. Je nach Gerät müssen Sie dabei unterschiedlich vorgehen. Wählen Sie aus den folgenden Resetanleitungen die für Ihr Gerät passende aus und folgen Sie den Anweisungen, um den DR-7000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) auszuführen.

DR-7000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) bei Brother HL-Geräten

- **Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie dann die Geräteklappe. Sie finden Sie dort, wo die Trommel eingesetzt wird.**
- **Drücken und halten Sie nun bei geöffneter Klappe die "Storno" Taste an Ihrem Drucker.**
- **Lassen Sie diese Taste erst dann wieder los, wenn alle vier LEDs am Drucker aufleuchten.**
- **Schließen Sie nach dem Loslassen der Taste die Geräteklappe.**

Der DR-7000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) ist nun beendet. Sie können daher Ihren Drucker wieder wie gewohnt nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

DR-7000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) bei Brother DCP-Geräten

- **Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen, hinter der die Trommel eingesetzt ist.**
- **Taste "Storno" am Drucker betätigen.**
- **Sofort danach diese Eingabe durch drücken der Taste "1" am Drucker quittieren.**
- **Sobald im Display die Meldung "erfolgreich" erscheint die Geräteklappe wieder schließen.**

Somit ist der DR-7000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) abgeschlossen. Alle Funktionen Ihres Druckers stehen jetzt wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

DR-7000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) bei Brother MFC-Geräten

- **Schalten Sie das Gerät zunächst ein. Öffnen Sie dann die Geräteklappe, hinter welcher Sie die Trommel eingesetzt haben.**
- **Betätigen Sie im Anschluss daran bei geöffneter Klappe die Taste "Storno".**
- **Quittieren Sie bitte sofort danach diese Eingabe durch Drücken der Taste "1".**
- **Wenn das Display nun "erfolgreich" anzeigt, können Sie die Klappe wieder schließen.**

Sie haben den DR-7000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) erfolgreich durchgeführt und können nun einfach weiter drucken wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de