

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

DR-8000

Wenn ihr Brother-Gerät die Trommel DR-8000 verwendet, müssen Sie den Trommelzähler nicht manuell zurücksetzen. Um den DR-8000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) durchzuführen, ist bei Auslieferung eine Folie passend in die Trommel eingelegt. Durch deren automatischen Auswurf nach dem Einbau der Trommel erfolgt der DR-8000 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen).

Dabei ist zu beachten:

- **Die Folie darf nicht fehlen oder beschädigt sein. Sollte dies der Fall sein, kontaktieren Sie unsere Hotline, die Ihnen weiterhelfen wird.**
- **Sie dürfen die Folie in keinem Fall vor dem Einbau der Trommel manuell entnehmen.**
- **Wurde die Folie dennoch aus Versehen entfernt, müssen Sie diese vorsichtig und mit Fingerspitzengefühl wieder in die Trommel einsetzen.**

Nach dem Wechsel der DR-6000 kann es vorkommen, dass Ihr Drucker leere oder blasse Seiten druckt. Der Grund dafür ist, dass Sie eine gebrauchte Tonerkartusche mit der neuen Trommel weiter verwenden. Tauschen Sie in diesem Fall die gebrauchte Kartusche gegen eine Neue aus. Danach müssen Sie etwa 20 bis 30 Seiten Drucken, bis sich das Druckbild wieder normalisiert hat.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de