

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER DCP-9020 CDW

Ihr Brother DCP-9020CDW arbeitet mit dem Toner TN-241 und TN-245. Nach einem Toner Wechsel müssen Sie diesen manuell zurücksetzen. In der folgenden Anleitung erfahren Sie, wie Sie den Toner Reset ausführen.

- Falls das Gerätedisplay einen Fehler anzeigt, löschen Sie diesen zunächst mit der "Cancel" Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen.
- Drücken Sie nun die "Fax" oder "Kopie" Taste, um das Nummernfeld sichtbar zu machen. Merken Sie sich jetzt genau, wo sich auf dem Nummernfeld die Sterntaste "*" befindet.
- Kehren Sie mit dem "Home" Button ins Hauptmenü zurück.
- Öffnen Sie nun die Frontklappe Ihres Brother DCP-9020 CDW.
- Drücken Sie jetzt die Stelle, wo sich die Sterntaste befand, 5 Sekunden lang, um das Reset-Menü sichtbar zu machen.
- Suchen Sie im Menü den Toner für den Reset aus und bestätigen Sie diesen umgehend.

Im Display erscheint nun die Meldung "Asugeführt" oder "Accepted". Nun können Sie die Klappe wieder schließen. Der Toner Reset ist damit beendet.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de