

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER HL-1040-DX

Möchten Sie an Ihrem Brother HL-1040 DX einen Toner-Wechsel des TN-300 durchführen, müssen Sie danach auch einen Toner Reset vornehmen (Toner zurücksetzen). Gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie Ihren Brother HL-1040 DX am Netzschalter aus.
2. Öffnen Sie anschließend die Frontklappe.
3. Betätigen und halten Sie die GO Taste und schalten Sie den Drucker wieder an.
4. Halten Sie diese Taste bis die drei LEDs "Paper, Drum und Toner" aufleuchten.
5. Lassen Sie die Taste nun kurz los, bis die LEDs erlöschen.
6. Drücken Sie nun schnell 2x die GO Taste, damit die LEDs wieder angehen.
7. Drücken Sie dann schnell 6x mal die GO Taste, sodass die LED "Paper" blinkt.

Der Reset des Toners ist nun beendet. Schließen Sie die Frontklappe.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)