

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER HL-1050-DX

**Der Toner Reset ( Toner zurücksetzen ) am Brother HL-1050 DX, der durch einen TN-300 Toner-Wechsel notwendig wird, ist einfach anhand der folgenden Anleitung durchzuführen:**

- 1. Den Brother HL-1050 DX bitte am Netzschalter ausschalten.**
- 2. Dann die Frontklappe am Drucker öffnen.**
- 3. Jetzt die GO Taste drücken und gedrückt halten. Dabei das Gerät wieder einschalten.**
- 4. Halten Sie die GO Taste so lange, bis 3 LEDs aufleuchten: Drum, Paper und Toner.**
- 5. Lassen Sie die Go Taste nun kurz los, bis alle LEDs erloschen sind.**
- 6. Nun schnell 2 mal die GO Taste drücken. Dadurch leuchten die LEDs wieder auf.**
- 7. Dann schnell 6 mal die Go Taste betätigen. Das führt dazu, dass die "Paper" LED blinkt.**

**Damit ist der Reset durchgeführt und Sie können die Frontklappe wieder verschließen.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)