

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER HL-1060

**Nach einem TN-300 Toner-Wechsel an Ihrem Brother HL-1060 muss noch ein Toner Reset (Toner zurücksetzen) am Gerät durchgeführt werden. Folgen Sie dazu den unten aufgeführten Anweisungen.**

- 1. Als Erstes das Gerät am Netzschalter abschalten.**
- 2. Dann die Klappe an der Gerätefront öffnen.**
- 3. Nun die Taste GO drücken und festhalten. Dabei den Drucker einschalten.**
- 4. Halten Sie die Taste so lange, bis die 3 LEDs "Toner, Paper und Drum" am Brother HL-1060 aufleuchten.**
- 5. Lassen Sie die Go Taste kurzzeitig los, bis die LEDs ausgehen.**
- 6. Dann schnell zweimal die GO Taste betätigen - die LEDs gehen dann wieder an.**
- 7. Jetzt direkt 6 mal schnell die GO Taste drücken, sodass die LED "Paper" blinkt.**

**Sie können jetzt die Klappe wieder schließen, der Reset ist durchgeführt.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)