

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1870 N

Mit einem Toner Reset (Toner zurücksetzen) stellen Sie sicher, dass Ihr Brother HL-1870 N auch nach einem Toner Wechsel einwandfrei funktioniert. Der Reset ist in folgender Anleitung beschrieben.

- 1. Schalten Sie den Drucker zuerst aus.**
- 2. Öffnen Sie die Gerätklappe.**
- 3. Betätigen und halten Sie die GO Taste. Schalten Sie den Brother HL-1870 N ein.**
- 4. Halten Sie die GO Taste, bis drei Leuchten am Gerät zusammen aufleuchten (Drum, Toner und Paper).**
- 5. Lassen Sie die Taste kurz los, bis diese erlöschen.**
- 6. Drücken Sie sofort 2x schnell die GO Taste. Die LEDs leuchten draufhin wieder auf.**
- 7. Nach 6-maligem, schnellen Drücken der GO Taste blinkt die "Paper" LED.**

Sie haben den Reset erfolgreich durchgeführt. Schließen Sie nun wieder die Klappe.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de