

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-3045 CN

Ein manueller Toner Reset an Ihrem Brother HL-3045CN wird nach einem Toner Wechsel mit einem TN-230 notwendig. Die folgende Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Toner zurücksetzen.

- 1. Öffnen Sie zunächst an Ihrem Drucker die obere Abdeckung.**
- 2. Nun betätigen Sie an Ihrem Brother HL-3045CN gleichzeitig die Tasten SECURE und CANCEL.**
- 3. Das Display Ihres Druckers zeigt daraufhin die Meldung "K.TNR-STD".**
- 4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den entsprechenden Toner aus (STR=Starter-Toner, S=Standard-Toner)**
- 5. Jetzt drücken Sie direkt 2x schnell die Taste OK zum auswählen und quittieren.**
- 6. Schließen Sie die obere Abdeckklappe.**

Sie haben den Toner nun zurückgesetzt und können wie gewohnt drucken.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de