

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-3150 CDW

Nach dem Wechsel des TN-241 oder TN-245 an Ihrem Brother HL-3150 CDW müssen Sie noch einen manuellen Toner Reset durchführen.

Wie Sie den Toner in wenigen Schritten selbst zurücksetzen, zeigt die nachstehende Anleitung.

- **Als Erstes öffnen Sie an Ihrem Brother HL-3150 CDW die Frontklappe.**
- **Betätigen Sie dann bei geöffneter Klappe zugleich die Tasten "Cancel" und "Secure". Dadurch wird im Display das Reset Menü angezeigt.**
- **Wählen Sie im Menü den Toner aus, für den der Reset ausgeführt werden soll und bestätigen Sie diesen sofort.**
- **Im Display erscheint dann die Meldung "Accepted" oder "Ausgeführt".**

Nun können Sie die Klappe am Gerät wieder schließen. Der Toner Reset ist beendet und das Drucken funktioniert wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de