

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-3650

Ein Toner Reset (Toner zurücksetzen) an Ihrem Brother MFC-3650 ist dann nötig, wenn Sie zuvor einen Toner Wechsel mit einem TN-200 durchgeführt haben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Erst die Frontklappe an Ihrem Multifunktionsgerät öffnen.**
- 2. Anschließend bitte die die STORNO Taste am Drucker betätigen, woraufhin dessen Display die Meldung "Trommel ersetzt?" anzeigt. Ignorieren Sie diese.**
- 3. Drücken Sie zügig 1x mal die Sterntaste und 2x die Null auf dem Tastenfeld des Brother MFC-3650. Dieser quittiert die Eingabe mit der Meldung "ausgeführt".**

Schließen Sie nun die Frontklappe wieder. Der Reset ist ausgeführt und der Drucker heizt sich auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de