

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-4650

Sie haben an Ihrem Brother MFC-4650 einen Toner Wechsel mit einem TN-200 vorgenommen? Dann müssen Sie den Toner zurücksetzen (Toner Reset) Wie das geht, ist nachfolgend erklärt.

- 1. Bitte öffnen Sie am Brother MFC-4650 die Frontklappe.**
- 2. Drücken Sie nun die STORNO Taste am Drucker und ignorieren Sie die Meldung "Trommel ersetzt?" die dieser daraufhin im Display zeigt.**
- 3. Betätigen Sie sofort 1 mal die Sterntaste und 2 mal die Null auf dem Tastenfeld des Druckers. Es erscheint die Meldung "ausgeführt" im Display.**

Sie haben damit den Resetvorgang beendet und können die Frontklappe wieder schließen, woraufhin sich der Drucker aufheizt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de