

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-7220

Wie Sie an Ihrem Brother MFC-7220 nach dem Wechsel des Toners TN-2000 den Toner zurücksetzen, erfahren Sie in der folgenden Anleitung. Der Toner Reset ist notwendig, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

1. Schalten Sie das Gerät zunächst an.
2. Öffnen Sie dann die Frontklappe an Ihrem Brother MFC-7220.
3. Drücken Sie nun die Taste OPTION.
4. Nun drücken Sie sofort die Taste "*" (Stern Taste).
5. Haben Sie einen Starter Toner, drücken Sie jetzt sofort 1x die "1" und 1x die Null. Haben Sie einen Standard Toner, drücken Sie sofort 2x die "1".
6. Schließen Sie nun wieder die Frontklappe.

Damit ist der Toner Reset beendet und Sie können wie gewohnt drucken.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de