

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-7340

Haben Sie an Ihrem Brother MFC-7340 den Toner TN-2110 oder TN-2120 ausgewechselt, müssen Sie danach den Toner manuell zurücksetzen. Die folgende Anleitung zeigt, wie der Toner Reset auszuführen ist.

- 1. Schalten Sie als Erstes Ihr Brother MFC-7340 an.**
- 2. Dann öffnen Sie bitte am Drucker die Frontklappe.**
- 3. Betätigen Sie dann 1x die Taste STORNO an Ihrem Drucker.**
- 4. Das Display zeigt nun die Meldung "Trommel ersetzen? 1.JA2.NEIN". Ignorieren Sie diese und fahren Sie schnell fort.**
- 5. Drücken Sie sofort die Sterntaste "*".**
- 6. Nun betätigen Sie schnell 2x die Taste Null.**
- 7. Sie können die Frontklappe nun wieder schließen.**

Nun ist der Toner Reset beendet und Sie können Ihr Gerät ohne Einschränkungen nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de