

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-7362 N

Nach dem Toner Wechsel mit TN-2210 an Ihrem Brother MFC-7362 N müssen Sie den Toner zurücksetzen (Toner Reset). Folgende Anleitung zeigt Ihnen wie dies funktioniert.

- 1. Als Erstes die Frontklappe öffnen.**
- 2. Dann die Taste "Storno" an Ihrem Brother MFC-7362 N drücken. Das Display zeigt "Trommel ersetzt?". Diese Meldung ignorieren.**
- 3. Direkt danach einmal die Sterntaste "*" und zwei Mal die Null auf dem Tastenfeld drücken. Das Display zeigt dann "ausgeführt".**

Damit ist der Toner Reset durchgeführt. Geräteklappe schließen, Drucker heizt sich auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de