

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-7470 D

Nach dem TN-2210 Toner Wechsel an Ihrem Brother MFC-7470 D müssen Sie den Toner auch noch zurücksetzen (Toner Reset). Verfahren Sie dabei nach folgender Anleitung.

- 1. Frontklappe am Brother MFC-7470 D öffnen.**
- 2. Die "Storno" Taste betätigen. Das Display zeigt Ihnen die Meldung "Trommel ersetzt?". Diese können Sie ignorieren.**
- 3. Sofort ein Mal die Sterntaste "*" und zweimal die Taste Null direkt nacheinander auf dem Tastenfeld des Druckers drücken. Display zeigt an "ausgeführt".**

Damit haben Sie den Toner Reset durchgeführt und können die Klappe schließen. Das Gerät heizt sich anschließend auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de