

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-8820 D

Möchten Sie nach einem Toner Wechsel mit einem TN-7600 Ihr Brother MFC-8820 D weiter in vollem Umfang nutzen, müssen Sie den Toner manuell zurücksetzen (Toner Reset). Gehen Sie dazu so vor:

1. Öffnen der Frontklappe des Druckers.
2. Anschließend drücken Sie die Taste STORNO. Der Drucker zeigt im Display "Trommel ersetzt?". Diese Meldung darf ignoriert werden.
3. Drücken Sie am Brother MFC-8820 D 1x die Sterntaste und zwei mal die Null. Er meldet dann "ausgeführt".

Nun dürfen Sie die Frontklappe schließen. Der Reset ist ausgeführt und der Drucker heizt sich auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de