

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-9130 CW

Haben Sie an Ihrem Brother MFC-9130 CW den Toner TN-241 oder TN-245 einem Wechsel unterzogen, müssen Sie dessen Zähler noch manuell zurücksetzen. Eine Anleitung für den Toner Reset finden sie nachstehend.

- Löschen Sie etwaige Fehlermeldungen im Display zunächst durch Drücken der "Cancel" Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen.
- Nun betätigen Sie die Taste "Kopie" oder "Fax" Dann wird das Nummerfeld sichtbar. Merken Sie sich jetzt die Position der Sterntaste "*".
- Kehren Sie mit dem "Home" Button zum Hauptmenü zurück.
- Öffnen Sie jetzt die Frontklappe Ihres Brother MFC-9130 CW.
- Drücken Sie die Stelle, an der sich die Sterntaste befindet, 5 sekunden lang, um das Reset Menü sichtbar zu machen.
- Wählen Sie im Menü den Toner für den Reset aus und bestätigen Sie diesen.
- Auf dem Display erscheint dann die Meldung "Accepted" oder "Ausgeführt".

Der Toner Reset ist damit beendet und Sie können die Frontklappe wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de