

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER DCP-7010

Für einen manuellen Toner Reset des Brother DCP 7010, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- **Schalten Sie Ihr Gerät ein**
- **Öffnen Sie die Frontklappe des Brother DCP 7010**
- **Drücken Sie die Taste OPTION**
- **Anschließend drücken Sie die START-Taste am Gerät**
- **Sofort Pfeiltasten ▼ ▲ verwenden, bis "10" im Display erscheint, danach sofort Eingabe-Taste (für Starter Toner) oder Pfeiltasten ▼ ▲ verwenden, bis "11" im Display erscheint, danach sofort Eingabe-Taste (für Standard Toner)**
- **Frontklappe schließen**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de