

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER DCP-7025

**Für einen manuellen Toner Reset des Brother DCP 7025, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:**

- **Schalten Sie Ihren Brother DCP 7025 ein**
- **Öffnen Sie die Frontklappe**
- **Drücken Sie die Taste OPTION am Gerät**
- **Anschließend drücken Sie die START-Taste**
- **Sofort Pfeiltasten ▼ ▲ verwenden, bis "10" im Display erscheint, danach sofort Eingabe-Taste (für Starter Toner) oder Pfeiltasten ▼ ▲ verwenden, bis "11" im Display erscheint, danach sofort Eingabe-Taste (für Standard Toner)**
- **Frontklappe schließen**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)