

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER DCP-7030

**Für einen manuellen Toner Reset des Brother DCP 7030, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:**

- **Schalten Sie Ihren Brother DCP 7030 ein**
- **Öffnen Sie die Frontklappe**
- **Drücken Sie die Taste STORNO einmal 1x**
- **Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN <--- hier nichts auswählen, schnell weiter mit dem nächsten Punkt**
- **Drücken Sie schnell die START-Taste**
- **Verwenden Sie sofort die Pfeiltasten ▼ ▲, bis "00" im Display erscheint**
- **Drücken Sie sofort OK**
- **Schließen Sie die Frontklappe**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)