

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER DCP-7040

Für einen manuellen Toner Reset des Brother DCP 7040, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- **Schalten Sie Ihr Gerät ein**
- **Öffnen Sie die Frontklappe Ihres Brother DCP 7040**
- **Drücken Sie die STORNO-Taste einmal 1x**
- **Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN <---- hier nichts auswählen, schnell weiter mit dem nächsten Punkt**
- **Drücken Sie schnell die START-Taste**
- **Verwenden Sie sofort die Pfeiltasten ▼ ▲ , bis "00" im Display erscheint**
- **Drücken Sie sofort OK**
- **Schließen Sie die Frontklappe**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de