

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER DCP-7070 DW

Für einen manuellen Toner Reset des Brother DCP 7070 DW, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie Ihr Gerät ein
- Öffnen Sie die Frontklappe des Brother DCP 7070 DW
- Drücken Sie die Taste STORNO 1x (einmal)
- Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN <--- hier nichts auswählen, schnell weiter mit dem nächsten Punkt
- Drücken Sie die START-Taste und verwenden Sie sofort die Pfeiltasten ▼ ▲ , bis "00" im Display erscheint
- Drücken Sie sofort auf die OK-Taste
- Schließen Sie die Frontklappe

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de