

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER DCP-8065 DN

Für einen manuellen Toner Reset des Brother DCP 8065 DN, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie Ihren Brother DCP 8065 DN ein
- Öffnen Sie die Frontklappe an Ihrem Gerät
- Drücken Sie die Taste STORNO 1x (einmal)
- Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN <--- hier nichts auswählen, schnell weiter mit dem nächsten Punkt
- Drücken Sie die STERN-Taste "\*"
- Drücken Sie sofort die Taste 0 zweimal nacheinander
- Schließen Sie die Frontklappe

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)