

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL 2070 NR

Für einen manuellen Toner Reset des Brother HL 2070 NR, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- **Schalten Sie Ihr Gerät am Netzschalter aus**
- **Öffnen Sie die Frontklappe des Brother HL-2070 NR**
- **Drücken Sie die GO-Taste am Gerät und schalten den Netzschalter ein**
- **Halten Sie die Taste GO solange gedrückt, bis die TONER/DRUM/PAPER LEDs leuchten**
- **Lassen sie die GO-Taste los**
- **Drücken Sie die GO-Taste schnell 2x (TONER/DRUM/PAPER LEDs leuchten)**
- **Drücken Sie die GO-Taste schnell 6x (Standard Toner)**
- **Schließen Sie die Frontklappe**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de