

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL 2240 D

Für einen manuellen Toner Reset des Brother HL 2240 D, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie Ihr Gerät am Netzschalter aus
- Öffnen Sie die Frontklappe des Brother HL-2240 D
- Drücken Sie die GO-Taste am Gerät, halten diese gedrückt und schalten den Netzschalter ein
- Halten Sie die Taste GO solange gedrückt, bis die TONER/DRUM/ERROR LEDs leuchten
- Lassen sie die GO-Taste los
- Drücken Sie die GO-Taste schnell 2x (TONER/DRUM/ERROR LEDs leuchten)
- GO-Taste 5x drücken (für Starter Toner) oder 6x drücken (für Standard Toner) oder 7x drücken (für Jumbo Toner)
- Schließen Sie die Frontklappe

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de