

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL 3070 CN

Für einen manuellen Toner Reset des Brother HL 3070CN, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Öffnen Sie die obere Abdeckung Ihres Brother HL 3070CN
- Drücken Sie die Taste SECURE und die Taste CANCEL gleichzeitig
- "K.TNR-STD" erscheint auf dem Display
- Mit den Pfeiltasten ▲ ▼-Tasten entsprechenden Toner auswählen (S-Standard / STR-Starter)
- Drücken Sie die Taste OK schnell zwei mal (2x) zum auswählen und bestätigen
- Schließen Sie die obere Abdeckung

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de