

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER HL 4040 CN

**Für einen manuellen Toner Reset des Brother HL 4040CN, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:**

- **Schalten Sie Ihren Brother HL 4040CN ein**
- **Öffnen Sie die Frontklappe**
- **Drücken Sie die Taste REPRINT und die Taste CANCEL gleichzeitig**
- **"RESET PARTS LIFE" Menü erscheint auf dem Display**
- **Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼-Tasten entsprechenden Toner aus ( S-Standard / J-Jumbo )**
- **Drücken Sie sofort die OK Taste zweimal (2x) zum auswählen und bestätigen**
- **Schließen Sie die Frontklappe von Ihrem Gerät**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)