

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL 4050 CDN

Für einen manuellen Toner Reset des Brother HL 4050CDN, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- **Schalten Sie Ihren Brother HL 4050CDN ein**
- **Öffnen Sie die Frontklappe**
- **Drücken Sie die Taste REPRINT und die Taste CANCEL gleichzeitig**
- **"RESET PARTS LIFE" Menü erscheint auf dem Display**
- **Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ -Tasten entsprechenden Toner aus (S-Standard / J-Jumbo)**
- **Drücken Sie sofort die OK Taste zweimal (2x) zum auswählen und bestätigen**
- **Schließen Sie die Frontklappe von Ihrem Gerät**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de