

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER HL 4050 CDNLT

Für einen manuellen Toner Reset des Brother HL 4050CDNLT, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie Ihren Brother HL 4050CDNLT ein
- Öffnen Sie die Frontklappe
- Drücken Sie die Taste REPRINT und die Taste CANCEL gleichzeitig
- "RESET PARTS LIFE" Menü erscheint auf dem Display
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼-Tasten entsprechenden Toner aus ( S-Standard / J-Jumbo )
- Drücken Sie sofort die OK Taste zweimal (2x) zum auswählen und bestätigen
- Schließen Sie die Frontklappe von Ihrem Gerät

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)