

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL 4140 CN

Für einen manuellen Toner Reset des Brother HL 4140CN, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie Ihr Brother HL 4140CN ein
- Öffnen Sie die Frontklappe
- Drücken Sie die Taste SECURE und die Taste CANCEL gleichzeitig
- Das "RESET PARTS LIFE"-Menü wird auf dem Display angezeigt
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼-Tasten entsprechenden Toner aus (STD-Standard / HC-Jumbo / S.HC Super Jumbo)
- Drücken Sie schnell die Taste OK einmal (1x) für die Bestätigung
- Drücken Sie sofort danach die Taste +(▲) einmal (1x) für die Initialisierung
- Schließen Sie die Frontklappe von Ihrem Gerät

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de