

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL 4150 CDN

Für einen manuellen Toner Reset des Brother HL 4150CDN, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie Ihr Brother HL 4150CDN ein
- Öffnen Sie die Frontklappe
- Drücken Sie die Taste **SECURE** und die Taste **CANCEL** gleichzeitig
- Das "RESET PARTS LIFE"-Menü wird auf dem Display angezeigt
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▲ ▼**-Tasten entsprechenden Toner aus (**STD-Standard / HC-Jumbo / S.HC Super Jumbo**)
- Drücken Sie schnell die Taste **OK** einmal (1x) für die Bestätigung
- Drücken Sie sofort danach die Taste **+(▲)** einmal (1x) für die Initialisierung
- Schließen Sie die Frontklappe von Ihrem Gerät

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de