TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG BROTHER HL 7050 N

Für einen manuellen Toner Reset des Brother HL 7050 N, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie Ihren Brother HL 7050N ein
- Drücken Sie gleichzeitig die GO und + Taste (RESET PARTS LIFE Menü)
- Sie befinden sich im RESET PARTS LIFE Menü
- Wählen Sie DEVELOPER mit den +/- Tasten
- Bestätigen Sie mit der SET-Taste

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de