

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC 7225 N

Für einen manuellen Toner Reset des Brother MFC 7225 N, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie Ihr Brother MFC 7225 N ein
- Öffnen Sie die Frontklappe
- Drücken Sie die Taste OPTION ein mal (1x)
- "Trommel wechseln 1. Ja 2. Nein" erscheint im Display <---nichts auswählen, sofort mit dem nächsten Schritt weitermachen
- Drücken Sie die Stern-Taste (\*)
- Drücken Sie schnell die 1-Taste dann die 0-Taste für Starter Toner oder Drücken Sie die 1-Taste dann die 1-Taste für Standard Toner
- Schließen Sie die Frontklappe Ihres Brother MFC 7225 N

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)