

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC 7320 W

Für einen manuellen Toner Reset des Brother MFC 7320 W, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie Ihren Brother MFC 7320W ein
- Öffnen Sie die Frontklappe
- Drücken Sie die Taste STORNO einmal 1x
- Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN <--- hier nichts auswählen, schnell weiter mit dem nächsten Punkt
- Drücken Sie die STERN-Taste "\*"
- Drücken Sie sofort die Taste 0 zweimal nacheinander
- Schließen Sie die Frontklappe

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)