

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC 7320

Für einen manuellen Toner Reset des Brother MFC 7320, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- **Schalten Sie Ihren Brother MFC 7320 ein**
- **Öffnen Sie die Frontklappe**
- **Drücken Sie die Taste STORNO einmal 1x**
- **Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN <--- hier nichts auswählen, schnell weiter mit dem nächsten Punkt**
- **Drücken Sie die STERN-Taste "*"**
- **Drücken Sie sofort die Taste 0 zweimal nacheinander**
- **Schließen Sie die Frontklappe**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de