

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC 7420

**Für einen manuellen Toner Reset des Brother MFC 7420, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:**

- **Schalten Sie Ihr Gerät ein**
- **Öffnen Sie die Frontklappe des Brother MFC 7420**
- **Drücken Sie die Taste OPTION**
- **Anschließend drücken Sie schnell die STERN (\*)-Taste am Gerät**
- **Sofort die 1-Taste dann 0-Taste über die Tastatur eingeben für Starter Toner oder die 1-Taste dann nochmal die 1-Taste über die Tastatur eingeben für Standard Toner.**
- **Frontklappe schließen**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)