

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC 7820 N

Für einen manuellen Toner Reset des Brother MFC 7820 N, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- **Schalten Sie Ihr Gerät ein**
- **Öffnen Sie die Frontklappe des Brother MFC 7820N**
- **Drücken Sie die Taste OPTION**
- **Anschließend drücken Sie schnell die STERN (*)-Taste am Gerät**
- **Sofort die 1-Taste dann 0-Taste über die Tastatur eingeben für Starter Toner oder die 1-Taste dann nochmal die 1-Taste über die Tastatur eingeben für Standard Toner.**
- **Frontklappe schließen**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de