

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC 7860 DN

Für einen manuellen Toner Reset des Brother MFC 7860 DN, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie Ihren Brother MFC 7860 DN ein
- Öffnen Sie die Frontklappe
- Drücken Sie die Taste STORNO 1x (einmal)
- Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN <--- hier nichts auswählen, schnell weiter mit dem nächsten Punkt
- Drücken Sie sofort die STERN-Taste "*"
- Drücken Sie sofort die Taste 0 zweimal nacheinander
- Schließen Sie die Frontklappe

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de